

设置话机使用主备用服务器

功能介绍： 为了通话安全，防止因 SIP 服务器出现异常，而导致大家无法拨 打电话的情况发生，可以搭建一个备用的 SIP 服务器。平时使用主服 务器，当主服务器出现异常的时候，话机自动转移注册到备用的服务 器，这样大家依然可以正常通话，等主服务器恢复正常的时候，话机 再切换回注册到主服务器。

使用方法：

①网页登录到话机 -- VOIP -- SIP，在填写注册账号的时候，选择 SIP1 线路，填写主服务器的 SIP 账号信息，并另填写一个自定义的服务器名称，并且在全局设置那里，勾选 开 启分组功能

②选择 SIP2 线路，填写备用服务器的 SIP 账号信息，并另填写与 sip1 相同的服务器名称，并且在全局设置 那里，确认已勾选“开启分组功能”。

设置完毕，当主服务器(在 SIP1 中设置的服务器)如果出现异常不能工 作，那么话机会注册到 SIP2 设置的服务器，平时 SIP1 设置的服务器 正常工作情况下，话机不会注册到 SIP2

备注： 这个功能的填写服务器名称是必须的操作，而且 sip1 与 sip2 中输入的服务器名称必须相同。