

# 如何通过 IP 拨打其他话机？

在同一个局域网下(两个 IP 网络互通)，知道另外一部话机的 IP，然后通过拨打这个 IP 来拨打这部话机，也叫点对点呼叫(在没有注册到 SIP Server 的情况下实现通话)。

## C 系列非安卓话机(C62/C58/C01)

- (1). 首先使话机进入拨号状态(必须，否则拨号失败)，先拿起手柄，或者先按下免提，可以听到拨号音，这个时候话机处于拨号状态。
- (2).先输入#号，再输入 IP，IP 中的 . 用\*代替，输入完成 IP 之后，再输入#号。如果对方的 IP 是 192.168.1.3，现在要拨打这部电话，那么在话机上输入 #192\*168\*1\*3#。

## X 系列、彩屏系列话机(X3/X5/X4/X3S )

直接在 X 话机上输入 IP，输入格式如： 192\*168\*1\*101，然后按确认键或者拨号键，话机会拨打出去。

注意: X 系列话机如果在 IP 呼叫中做被叫，当话机上注册了 SIP 账号，是无法做被叫的，只有在没有注册的时候才能被通过 IP 呼叫。如果希望话机注册了一个号码还可以接受 IP 呼叫，请在网页中登录话机，选择 -- 线路 -- 基本设定，去掉勾选 SIP Invite Restrict。

## 安卓系统的话机(C400/C600/D900)

在拨号盘中输入 IP，IP 的 . 用\*代替(如 192\*168\*1\*101)，输入完成 IP 之后，再输入#号即可。