



## Release Note

版本号：2.1.1.3687

适用型号：iW30/i18s/i20s/i23s/i30/i31s/PA2

版本号：2.4.2041.578

适用型号：i12

日期：2018-11-09

## 1 功能添加

---

1. 添加 Active URI 控制 SIP 注册和取消注册
2. 实现电位控制短路输入，触发或者复位发送 message (i12)
3. 支持 FDMS (i12)
4. 添加 PTT 功能 (i12)
5. 添加 web 登陆保护措施 (iW30/i18s/i20s/i23s/i30/i31s/PA2)

## 2 功能改进

---

1. 改进 FDMS 相关问题
2. 改进 g726 编码 payload type 支持 2 和 96-127, 默认为 102 (i12)

### 3 BUG 修复

---

1. 修复摄像头链接 rtsp 认证不过的问题
2. 修复同时设置速拨键为快速拨号和挂断键，摘机或者免提状态下按下速播键没有直接呼出的问题
3. 修复发起组播，音量参数不生效的问题（i12）
4. 修复某些情况下不能呼出速拨号码 2 的问题（i12）
5. 修复某些情况下 hold 后会把设备 mute，没有解 mute 的问题（i12）

## 4 新增功能描述

---

### 1. 添加 Active URI 控制 SIP 注册和取消注册功能

**功能描述:** 设备可以通过 Active URI 直接控制 SIP 注册的启用和取消, 能同时对设备不同的线路进行注册或取消注册, 避免了多次进入线路中进行注册开启与关闭的麻烦。

直接在浏览器使用命令即可实现, 线路可选, 开关可选

<http://ip/cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&line1=on/off,line2=on/off>

例如:

选择设备 ip 为 192.168.3.123 的设备线路 1 关闭注册, 线路 2 开启注册, 则在浏览器地址输入框可输入:

<http://192.168.3.123/cgi-bin/ConfigManApp.com?egs&line1=off,line2=on>

按下回车键, 再在弹框中输入设备网页登录账号密码即可实现。

### 2. 添加电位控制短路输入, 触发或者复位发送 message 功能(i12)

**功能描述:** 设备检测到有短路输入则向服务器发送触发信息, 设备持续警报, 直到检测开路, 警报停止, 设备此时向服务器发送复位信息。持续警报能够避免警报铃声过短而遗漏信息, 两者信息内容不同, 便于警报时间记录。

### 3. 添加 PTT 功能 (i12)

**功能描述:** 配置 ptt 键, 按下即可通讯, 松开即可断开通讯, 能够通过快速拨号、对讲和组播方式实现即时通讯。

网页配置路径: 对讲设置》功能键设置

选择 Type 类型为 PTT 配置好相应 Subtype 类型及号码即可



#### 4. 添加 web 登陆保护措施 (iW30/i18s/i20s/i23s/i30/i31s/PA2)

**功能描述:** 登录 web 多次输入错误密码将会封锁账号 5 分钟, 封锁期间该设备此账号将不能被访问网页, 登录时会弹出系统正忙提示。

该功能的具体表现为:

- \* 某 IP 下输入密码错误 3 此即可锁了某一个账户, 此 IP 也不能登录该设备的其他账户
- \* 其他 IP 的电脑不能登录已锁账户, 但可以登录该设备其他未锁账户
- \* 5 分钟后被锁账户可以解锁并重新登录
- \* 使用三台电脑, 输入错误密码登录同一账户各一次, 三次后此账户被锁, 其他账户未锁, 三台电脑都可以登录其他未锁账户